

ENGLISH



This page lists the contents included in the box. Please take time to identify the hardware as well as the individual components of the product. As you unpack and prepare for assembly, place the contents on a carpeted or padded area to protect them from damage. Please follow the assembly instructions closely. Improper assembly can result in personal or property damage.

Note: 2 people are required to safely assemble this product.


FRANÇAIS

Cette feuille présente la liste du matériel contenu dans le carton. Veuillez prendre un moment pour identifier chaque pièce de quincaillerie et chacune des composantes. Afin de protéger les composantes du meuble, les poser sur un tapis ou sur une surface matelassée au fur et à mesure du déballage et de la préparation au montage. Veuillez suivre avec attention les étapes du montage présentées. Si le meuble n'est pas monté correctement, il y a risque de dégâts pour vous ou vos biens.


Attn: Il faut 2 personnes pour monter correctement ce meuble.




x 03



x 11
(8 extra for leveling)





x 01




x 01



x 04



1



NOTE: If love seat is not level, remove the shortest leg and place one of the additional washers provided on leg bolt. Screw the leg back on and repeat if necessary. If further leveling is needed, loosen the back from the seat and adjust until level. Once leveled, do a final tightening.

ATTN: Pour mettre la causeuse à niveau, retirer d'abord le pied le plus court et y fixer, sur le boulon de pied, l'une des rondelles supplémentaires fournies. Re-visser le pied ainsi allongé. Répéter cette étape si besoin. Si la causeuse n'est toujours pas à niveau, desserrer le dossier du siège, et régler celui-ci jusqu'à mise à niveau. Bien resserrer vis et boulons une fois les réglages achevés.

2

CLEANING AND CARE:

To prevent general soiling, frequent vacuuming or light brushing to remove dust, dirt or grime is suggested. Blot spills immediately with a white towel or sponge, or dab spills with a soft cloth. Cleaning by a professional furniture cleaning service is recommended.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

Afin de maintenir la propreté de votre tissu, il est conseillé de passer l'aspirateur ou de faire un léger brossage, avec régularité, pour retirer les traces de poussière ou de saletés. Absorber immédiatement tout liquide renversé avec une serviette blanche ou une éponge, ou éponger en tapotant avec un chiffon doux. Il est conseillé de confier un nettoyage complet à un service professionnel spécialisé.